

# MANUEL D'INSTALLATION, UTILISATION ET ENTRETIEN

# CUISINIÈRES À GAZ SUR PIEDS

Models HER48 6G GGV NE Models HER48 6G GGV VI Models HER48 6G GGV CR [MTYKQPV7N(2,5)A] [MTYKQPV7L(2,5)A] [MTYKQPV7D(2,5)A]









BERTAZZONI SpA Via Palazzina 8 42016 Guastalla RE ITALIE

WWW.BERTAZZONI-ITALIA.COM

#### Du bureau du Président

Cher nouveau propriétaire d'un produit Bertazzoni,

Je souhaite vous remercier d'avoir choisi une de nos magnifiques cuisinières PRO. Nous savons que le choix est vaste en raison des nombreuses marques et produits mis à votre disposition et nous sommes très heureux que vous ayez décidé de placer l'un de nos produits au sein de votre foyer.

Nous sommes fiers de fabriquer des cuisinières qui vous correspondent. Notre famille fabrique des équipements de cuisine depuis 1882. Chacun de nos produits combine harmonieusement une haute technologie avec un design italien. Même si nous ne pouvons pas nous substituer à votre talent unique pour préparer des recettes délicieuses pour votre famille, vos amis et vous-mêmes, nous faisons de notre mieux pour rendre la cuisine plus facile, plus efficace et encore plus amusante.

Nos produits électroménagers sont conçus selon les standards de sécurité et de performance les plus stricts sur le marché européen et nord-américain. Nous suivons la politique de fabrication la plus avancée. Chaque appareil électroménager quitte l'usine après une inspection et un test de qualité général. Nos distributeurs et nos partenaires de service sont prêts à répondre à toute question que vous vous posez concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien de votre produit Bertazzoni.

Ce manuel vous aidera à apprendre à utiliser le produit de façon sécurisée et efficace et à en prendre soin afin qu'il vous apporte la plus grande satisfaction pour les années à venir.

Le manuel inclut également les instructions destinées à l'installateur professionnel qui installera le produit chez vous. Nous recommandons d'utiliser des professionnels formés par l'usine pour entreprendre la tache délicate de l'installation et de test des appareils électroménagers chez vous. Merci de contacter le Service Clientèle au (800) si vous avez besoin de trouver un installateur professionnel formé par l'usine dans votre zone.

Veuillez conserver ce manuel pour pouvoir l'utiliser ultérieurement.

Merci!

#### **TABLE DES MATIÈRES**

GARANTIE ET SERVICE	5
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	6
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT	8
INSTALLATION	
AVANT L'INSTALLATION	9
INSTALLER LES PIEDS	10
INSTALLER LA PROTECTION FRONTALE DU PLAN DE TRAVAIL	11
INSTALLER LA PROTECTION ARRIÈRE	12
INSTALLER LE DISPOSITIF DE STABILITÉ ANTI-BASCULEMENT	13
CRITERES D'INSTALLATION	13
INSTALLATION ADJACENTE AUX MEUBLES DE LA CUISINE	14
INSTALLATION DE LA HOTTE D'ÉVACUATION	14
CONNEXION ELECTRIQUE	15
SCHEMA DE CABLAGE	
CONNEXION DU GAZ	16
CONVERSION DU GAZ	
ETAPE 1 : REGULATEUR DE PRESSION	18
ETAPE 2 : BRULEURS DE LA SURFACE DE CUISSON	19
ETAPE 3: BRULEUR PRINCIPAL DU FOUR	
ETAPE 4: BRULEUR GRIL  ETAPE 5: CONTROLES VISUELS	
ETAPE 6 : REGLAGE MINIMUM DE LA FLAMME	
LISTE DE CONTROLE DE L'INSTALLATION	25
PREPARATION FINALE	25
MANUEL D'UTILISATEUR	
VENTILATION DE LA PIECE	26
AGENCEMENT DU BRULEUR DE LA SURFACE DE CUISSON	26
PLAN DE CUISSON	27
SYMBOLES DU PANNEAU DE CONTROLE	27
FONCTIONNEMENT DU BRULEUR DE LA SURFACE DE CUISSON	
CONSEILS POUR UTLISER LES BRULEURS CORRECTEMENT	
CONSEILS POUR UTLISER LES POELES CORRECTEMENT	
CONSEILS POUR UTLISER LA PLAQUE CHAUFFANTE	28
CUISSON AU FOUR	30
SYMBOLES DU PANNEAU DE CONTROLE	30
GRILLES DU FOUR	
FONCTIONNEMENT DU FOUR À GAZ	
CUISSON PAR CONVECTION	
ENTRETENIR VOTRE CUISINIÈRE	
NETTOYER VOTRE CUISINIÈRE	
INFORMATIONS IMPORTANTES SUR L'APPAREIL	
HYELANIVIA LICARA HVIEUR LAINLEA AUR L'AFFAREIL	

#### **GARANTIE ET SERVICE**

Tous les produits Bertazzoni sont garantis 2 ans pièces et main-d'œuvre.

Les réparations concernant tous les produits Bertazzoni doivent uniquement être prises en charge par des professionnels formés par l'entreprise.

Pour le service de garantie veuillez contacter le Service Clientèle aux numéros indiqués ci-dessous.

#### **SERVICE CLIENTÈLE**

Ligne directe anglais/espagnol (866) 905-0010 Français (800) 561-7625

Fax (714) 428-0040

**Email** 

BERTAZZONIHELP@SERVICEPOWER.COM

Adresse postale

SERVICEPOWER 1503 South Coast drive Suite 320 Costa Mesa CA 92626

#### **PIÈCES DE RECHANGE**

Seules les pièces de rechange Bertazzoni peuvent être utilisées lors des tâches de maintenance sur l'électroménager.

Les pièces de rechange sont disponibles auprès des distributeurs de pièces de rechanges autorisés.

AP Wagner TELEPHONE 716 961 7131 FAX 716 856 4779

Pièces de rechanges fiables TELEPHONE 206 5758818 FAX 206 5750910

Côte TELEPHONE 604 321 6644 FAX 604 321 6646

#### INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

# VEUILLEZ LIRE ET SUIVRE CES INSTRUCTIONS IMPORTANTES POUR LA SECURITÉ DE VOTRE LOGEMENT ET DES PERSONNES QUY VIVENT.

Conserver ce Manuel à l'intention de l'inspecteur électrique local.

Lire et conserver ces instructions pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

L'appareil respecte tous les règlements, ordonnances et réglementations gouvernementales.

#### **AVERTISSEMENT!**

Si les informations dans ce manuel ne sont pas suivies scrupuleusement, un incendie ou une explosion risque(nt) de survenir et d'entraîner des dommages matériels, blessures personnelles ou la mort.

Ne pas stocker ni utiliser de l'essence ou autres substances inflammables à proximité de cet appareil ou d'autres appareils électroménagers.

L'installation et la maintenance doivent être entreprises par un installateur qualifié, agence de service ou fournisseur de gaz.

Au Massachusetts : tous les produits à gaz doivent être installés par un plombier ou un installateur de gaz agréé du " Massachusetts ". Une soupape manuelle pour le gaz de type " T " doit être installée sur la ligne de gaz raccordée à cet appareil électroménager.

#### **QUE FAIRE SI VOUS SENTEZ LE GAZ**

- N'allumer aucun appareil électroménager.
- Ne toucher aucun interrupteur électrique.
- N'utiliser aucun téléphone dans votre immeuble.
- Appeler immédiatement votre fournisseur de gaz depuis un téléphone voisin. Suivre les instructions du fournisseur de gaz.
- Si vous ne pouvez pas joindre vos fournisseurs de gaz, appelez le service incendie.



#### WARNING

Jamais utiliser cet appareil comme réchauffeur d'une espace ou d'une chambre. Cette utilisation de l'appareil pourrait provoquer un empoisonnement per le monoxyde de carbone et le surchauffage de l'appareil.



#### Attention:

Cette cuisinière peut basculer et entraîner des blessures sur des personnes. Installer le dispositif anti-basculement livré avec la cuisinière. Voir les instructions d'installation.

#### **AVERTISSEMENT!**

Lire ce livret d'instructions avant d'installer et utiliser l'électroménager.

Le fabricant ne sera pas responsable des dommages matériels ou aux personnes provoqués par une installation incorrecte ou la mauvaise utilisation de l'appareil électroménager.

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits lorsqu'il l'estime nécessaire et utile, sans affecter les principes élémentaires de sécurité ni les caractéristiques de fonctionnement.

Cet électroménager a été conçu uniquement à des fins domestiques et non-professionnelles.

Ne pas utiliser cet appareil électroménager pour chauffer une pièce

Ne placer aucun(e) pot ou poêle sur la porte d'ouverture du four. La porte est composée de verre et peut se casser en cas de surcharge.

Avant de commencer l'installation, veuillez lire toutes ces instructions attentivement.

Ne pas retirer définitivement les étiquettes apposées, les avertissements, ou les plaques du produit. Cela peut annuler la garantie. - Merci d'observer toutes les réglementations et ordonnances locales et nationales.

Merci de vérifier que la cuisinière est proprement mise à la terre.

L'installateur doit laisser ces instructions au consommateur, qui doit lui-même les conserver à l'intention de l'inspecteur local et pour référence ultérieure.


La prise doit toujours être accessible.


L'installation doit être conforme aux règlements locaux ou, en l'absence de règlements, au Règlement National du Gaz NSIZ223.1-dernière édition. L'installation électrique doit être en accord avec le règlement électrique national, ANIS/NFPA70 - dernière édition et/ou les règlements locaux. AU CANADA : L'installation doit être en accord avec le règlement national d'installation du gaz courant CAN/CGA-B149.1 ou CAN/CGA-B 149.2, le règlement d'installation du propane et / ou les règlements locaux. L'installation électrique doit être en accord avec les Réglementations électriques canadiennes CSA C22.1 Partie 1 et / ou les règlements locaux en vigueur.

L'installation de tout équipement à gaz doit être réalisée par un plombier agréé. Une soupape manuelle de fermeture du gaz doit être installée sur la ligne d'alimentation du gaz devant le four dans le circuit gazeux pour une meilleure sécurité et facilité d'entretien.

#### **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT**

Dimensions (insérer les plans frontal, latéral et arrière





Poids
Puissance du brûleur

	Gaz Naturel	gaz LP
Auxiliaire	3750 BTU/h	3750 BTU/h
Semi-rapide	6000 BTU/h	6300 BTU/h
Rapide	10400 BTU/h	11400 BTU/h
Double brûleur (interne)	2730 BTU/h	2900 BTU/h
Double brûleur (externe)	15000 BTU/h	16400 BTU/h
Four (gauche)	14500 BTU/h	14500 BTU/h
Gril (gauche)	12000 BTU/h	12000 BTU/h
Four (droite)	7000 BTU/h	7000 BTU/h

#### **AVANT L'INSTALLATION**

Cet appareil électroménager doit être installé par un professionnel autorisé uniquement.

Cet appareil électroménager devra être installé selon les instructions d'installation du fabricant.

Cet appareil électroménager doit être installé selon les normes et les standards du pays où il sera installé. L'installation de cet appareil électroménager doit être conforme aux règlements et ordonnances locaux. En absence de règlements locaux, l'installation doit être conforme aux Normes Nationales Américaines, au Règlement National du Gaz ANSI Z223.1 - dernière édition\*\* ou B149.1.

Cet appareil électroménager, une fois installé, doit être mis à la terre électriquement selon les règlements locaux, et, en l'absence de règlements locaux, selon le *Règlement Électrique National*, *ANSI/NFPA 70*.

Si les règlements locaux le permettent, prévoir une connexion métallique flexible pour appareil électroménager, de 5 pieds (1,5 m) de longueur, 1/2" I.D. max., conforme à la nouvelle conception certifiée AGA ou CGA pour connecter cet appareil électroménager à la ligne d'alimentation du gaz. Ne pas plier ni endommager le connecteur flexible lors du déplacement de l'appareil électroménager.

Cet appareil électroménager doit être utilisé avec le régulateur de pression fourni. Le régulateur devra être installé correctement afin d'être accessible lorsque l'appareil électroménager est installé en position finale. Le régulateur de pression doit être réglé pour le type de gaz à utiliser. Le régulateur de pression possède un filet femelle de 1/2". L'adaptateur approprié doit être déterminé en fonction de la dimension de votre ligne d'alimentation du gaz, du connecteur métallique flexible et de la soupape de fermeture.

L'électroménager doit être isolé du système de conduites d'alimentation du gaz en fermant sa soupape manuelle de fermeture individuelle lors de tout test de pression du système de conduites d'alimentation du gaz à des pressions de test égales ou inférieures à 1/2 psi (3,5 kPa).

Tou(te)s les ouvertures et orifices dans le mur et dans le plancher, derrière et en dessous de l'appareil électroménager doivent être scellés avant l'installation de l'électroménager.

Une soupape manuelle doit être installée dans une position accessible sur la ligne de gaz externe à l'appareil pour pouvoir ouvrir ou fermer l'arrivée de gaz vers l'appareil électroménager

#### **AVERTISSEMENT!**

# Ne pas utiliser de sprays aérosol à proximité de cet appareil électroménager pendant son fonctionnement

VENTILATION DE LA PIÈCE : Un ventilateur d'évacuation doit être utilisé avec l'appareil électroménager ; Il doit impérativement être installé selon les normes locales et nationales appropriées. Le fonctionnement de la hotte d'évacuation peut affecter les autres appareils électroménagers ventilés ; Il doit impérativement être installé selon les normes locales et nationales appropriées.

#### TYPE DE GAZ

Cet appareil électroménager est livré par le fabricant pour une utilisation au gaz naturel. Pour une utilisation au gaz propane (lp) veuillez suivre la procédure de conversion décrite à la page 17. Une procédure de conversion pas à pas est également incluse avec chaque ensemble de buses à gaz (lp).

#### PRESSION DU GAZ

La pression d'alimentation d'entrée maximum du gaz arrivant au régulateur de pression de l'électroménager à gaz est de 20" de colonne d'eau (5 kPa) .

La pression d'alimentation minimum du gaz pour contrôler le paramétrage du régulateur doit être au moins de 1" w.c. (249 Pa) au-dessus de la pression d'admission spécifiée pour l'appareil électroménager (cette pression de fonctionnement est de 4" w.c. (1,00 kPa) pour le Gaz Naturel et 11" w.c. (2,75 kPa pour le Gaz LP).

#### **INSTALLER LES PIEDS**


Les cuisinières Bertazzoni doivent seulement être utilisées avec les pieds correctement installés.

Quatre pieds réglables en hauteur sont livrés avec la cuisinière dans un emballage en polystyrène situé sur l'appareil électroménager.

Avant d'installer les supports, placer l'appareil électroménager près de sa position finale car les pieds ne sont pas adaptés pour déplacer l'électroménager sur de longues distances.

Après avoir désemballé la cuisinière, la soulever suffisamment pour insérer les pieds dans les réceptacles appropriés situés sur la partie inférieure de l'électroménager. Baisser la cuisinière délicatement pour éviter tout effort imprévu des pieds et du matériel de montage. Si possible, utiliser une palette ou un avant-train au lieu d'incliner l'unité.

Régler la hauteur des pieds au niveau souhaité en faisant tourner la section interne de l'ensemble des pieds jusqu'à atteindre la hauteur correcte. Contrôler avec un niveau que la table de cuisson est parfaitement à niveau.





#### INSTALLER LA PROTECTION FRONTALE DU PLAN DE TRAVAIL

Pour augmenter l'espace entre l'extrémité frontale du plan de travail et les brûleurs, il est necessaire d'installer la protection frontale du plan de travail livrée avec l'électroménager.


Pour les instructions d'installation suivez les instructions indiquées dans les figures suivantes.














#### **INSTALLER LA PROTECTION ARRIÈRE**

La protection arrière doit être installée avant de mettre en marche l'appareil électroménager pour ventiler correctement le compartiment du four.

Le protection arrière fournie est un jeu de 2 pièces. L'emballage contient également un ensemble de vis métalliques pour fixer la protection arrière au plan de travail.



Désassembler la protection arrière et positionner la partie frontale sur le plan de travail. Aligner les orifices des vis avec les orifices correspondants à l'arrière du plan de travail.



Si les orifices ne sont pas alignés, dévisser partiellement les supports à l'arrière du plan de travail comme indiqué ci-dessous.



Installer la partie frontale de la protection arrière en serrant les 2 vis centrales du haut et les 2 vis latérales du fond



Positionner la partie arrière de la protection arrière et la fixer au plan de travail en serrant les 4 vis du fond.



Raccorder la partie arrière et frontale du bord. Vérifier si l'assemblage est bien serré.



# INSTALLER LE DISPOSITIF DE STABILITÉ ANTI-BASCULEMENT

Le support anti-basculement livré avec la cuisinière doit être correctement fixé à la paroi arrière comme indiqué dans l'illustration cidessous.


La hauteur du support du sol doit être déterminée après avoir réglé les pieds de la cuisinière à la hauteur souhaitée et mis à niveau la cuisinière.


Mesurer la distance du sol au fond du réceptacle du support anti-basculement à l'arrière de l'électroménager.

Positionner les deux supports anti-basculement sur la paroi à la hauteur désirée plus 1/8" (0,32 cm). Les supports doivent être placés à 2"5/16 (6,0 cm) du coté de la cuisinière. La distance entre les deux supports est de 43"1/4 (109,8 cm).

Fixer les supports à la paroi avec le matériel approprié.

Faire glisser la cuisinière contre le mur jusqu'à ce que les supports soient complètement insérés dans leurs réceptacles à l'arrière de la cuisinière.





#### **CRITERES D'INSTALLATION**

#### **ELECTRICITÉ**


Un réceptacle électrique installé horizontalement et proprement mis à la terre doit être installé à une hauteur inférieure à 3" (7,6 cm) au-dessus du sol, 2" (5 cm) min. et 8" (20,3 cm) max. du coté gauche (produit de face).

Vérifier tous les critères du règlement local.

#### **GAZ**

Une soupape de fermeture manuelle aux dimensions appropriées, agréée par une agence, doit être installée à une hauteur inférieure à 3" (7.6 cm) du sol, 2" (5 cm) min. et 8" (20.3 cm) max. du coté droit (produit de face).

Pour raccorder le gaz entre la soupape de fermeture et le régulateur, utiliser un tuyau rigide ou flexible de dimension appropriée, agréé par une agence. Vérifier tous les critères du règlement local.



# INSTALLATION ADJACENTE AUX MEUBLES DE LA CUISINE


Cette cuisinière peut être installée en contact direct avec les hauts plans de travail existants (36" ou 91.5 cm du sol).

Pour une meilleure présentation, le plan de travail doit être au niveau des meubles. Cela peut être accompli en montant l'unité à l'aide des pivots de réglage sur les pieds.

ATTENTION: La cuisinière NE PEUT PAS être installée en contact direct avec les parois de la cuisine, meubles hauts, appareils électroménagers hauts ou autres surfaces verticales supérieurs à 36" (91,4 cm). L'espace latéral minimum dans ces cas est de 6" (15.2 cm).

Les meubles muraux avec un espace latéral minimum doivent être installés à 18" (45,7 cm) au-dessus du comptoir avec une hauteur de ce dernier comprise entre 35 1/2" (90,2 cm) et 37 1/4" (94,6 cm). La profondeur maximum des meubles muraux au-dessus de la cuisinière doit être de 13" (33,0 cm)

Α	48" (122 cm)
В	36" (91,5 cm)
С	13" (33,0 cm)
D	18" (45,7 cm)
Ε	35"1/2(90,2 cm) / 37" 1/4 (94,6 cm)
F	6" (15,2 cm)
G	6" (15,2 cm)




# INSTALLATION DE LA HOTTE D'ÉVACUATION

Cette cuisinière offre ses meilleures performances avec les hottes d'évacuation Bertazzoni de la ligne PRO. Ces hottes ont été conçues pour fonctionner avec la cuisinière Bertazzoni et ont la même finition pour une esthétique parfaite.

Pour une performance maximum, la hauteur du fond de la hotte du plan de travail doit se situer entre 25 1/2" (65 cm) et 31 1/2" (80 cm). Cela résulte généralement par une élévation du fond de la hotte de 61 1/2" (156.2 cm) à 67 1/2" (171.5 cm) au-dessus du sol. Ces mesures fournissent un fonctionnement fiable et efficace de la hotte.

Avant l'installation de la hotte d'évacuation, consulter les règlements d'installation et de construction locaux ou régionaux pour connaître les autres critères d'espace spécifique.

Se référer aux instructions d'installation de la hotte de cuisinière fournies par le fabricant pour en savoir plus.



#### **CONNEXION ELECTRIQUE**

Cette unité est fabriquée pour un système polarisé, mis à la terre de 120 volt/60 Hz, 16 amp.

L'absorption électrique est d'environ 1200 W.

Un minimum de 102 VAC est nécessaire pour le fonctionnement correct des systèmes d'injection du gaz.

Le circuit doit être mis à la terre et polarisé correctement.

L'unité est équipée d'un câble d'alimentation SJT. En cas de remplacement, le câble d'alimentation devra être remplacé par un câble neuf du même type, dimension et longueur.

#### MISE À LA TERRE ELECTRIQUE

Cet appareil électroménager est équipé d'une fiche tripolaire pour vous protéger des risques de choc électrique et doit être connecté directement dans une prise correctement mise à la terre. Ne pas couper ni enlever la broche de mise à la terre de cette fiche.

#### **AVERTISSEMENT!**

#### RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE

Raccorder l'alimentation électrique au boîtier de coupure du circuit ou de fusibles avant d'installer l'appareil électroménager.

Veiller à une mise à la terre appropriée pour l'appareil électroménager.

Utiliser seulement des conducteurs en cuivre.


Ne pas respecter ces instructions risque de provoquer des blessures graves ou la mort

#### **ATTENTION**

Étiqueter tous les fils avant de les déconnecter lors des contrôles de maintenance. Les erreurs de câblage peuvent provoquer un fonctionnement dangereux ou incorrect.

Vérifier le bon fonctionnement après la maintenance.

#### **SCHEMA DE CABLAGE**



#### **CONNEXION DU GAZ**

Toutes les connexions de gaz doivent être compatibles avec les règlements nationaux et locaux. La ligne d'alimentation du gaz (service) doit être de la même dimension ou plus grande que la ligne d'entrée de l'appareil l'électroménager. Cette cuisinière utilise une entrée de 1/2" NPT (voir le plan ci-dessous pour les détails de la connexion du gaz). Sur tous les joints des conduites, utiliser un produit d'étanchéité approprié et résistant au gaz.

Cette cuisinière est compatible avec du gaz Naturel ou LP/Propane. Cette cuisinière est expédiée de l'usine pour une utilisation au gaz naturel.

Pour l'installation domestique de LP/propane, les valeurs de l'appareil électroménager doivent être converties par le vendeur, par un professionnel formé par l'entreprise ou par un plombier agréé ou une société de service du gaz.

La conversion du gaz est importante pour l'utilisation fiable et efficace de l'appareil électroménager. Il échoit au vendeur et au propriétaire de la cuisinière d'effectuer la conversion appropriée du gaz selon les directives du fabricant.

LA PROCEDURE DE CONVERSION DU GAZ EST DÉCRITE DANS CE MANUEL ET DANS L'EMBALLAGE CONTENANT LES INJECTEURS DE CONVERSION LIVRÉS AVEC CHAQUE CUISINIERE.

Veuillez la transmettre à la personne qui effectue la maintenance ce manuel avant qu'elle commence à travailler sur la cuisinière.

#### **AVERTISSEMENT!**

#### NE PAS UTILISER DE FLAMME NUE POUR VERIFIER LES FUITES!

Le test de fuite de l'appareil électroménager devra être entrepris selon les instructions du fabricant. Avant de mettre en marche le four, toujours vérifier les fuites avec une solution d'eau savonnée ou une autre méthode fiable.

#### SOUPAPE DE FERMETURE MANUELLE

CETTE SOUPAPE N'EST PAS LIVRÉE AVEC L'APPAREIL ET DOIT ETRE FOURNIE PAR L'INSTALLATEUR.

La soupape de fermeture manuelle doit être installée sur la ligne de service du gaz, entre le branchement du gaz sur la paroi et l'entrée de l'appareil électroménager, dans une position accessible rapidement en cas d'urgence.

**Au Massachusetts :** Une soupape manuelle pour le gaz de type " T " doit être installée sur la ligne d'alimentation du gaz de cet appareil électroménager.

#### **CONNEXIONS FLEXIBLES**


En cas d'installation avec des raccords flexibles et/ou d'adaptateur à déconnexion rapide, l'installateur doit utiliser un connecteur flexible disponible dans le commerce de conception AGA certifiée, renforcé, d'au moins 1/2" (1.3 cm) ID NPT (avec réducteurs de tension adaptés) en conformité avec les normes ANSI Z21.41 et Z21.69.

**Au Massachusetts :** L'unité doit être installée avec un connecteur pour gaz flexible long 36" (3-pieds) .

**Au Canada:** utiliser des connecteurs métalliques CAN 1-6.10-88 pour appareils électroménagers à gaz et dispositifs à déconnexion rapide CAN 1-6.9 M79 pour l'utilisation avec le gaz.

### SOUPAPE D'ARRET DE PRESSION AU POINT DE TEST


Afin d'éviter les fuites de gaz, la soupape d'arrêt de pression au point de test et le joint fournis avec la cuisinière doivent être installés sur la fixation de gaz à l'arrière de la cuisinière selon le schéma ci-dessous.



#### **RÉGULATEUR DE PRESSION**

La pression de service pouvant fluctuer en fonction de la demande locale, chaque appareil électroménager à gaz pour la cuisine doit être équipé d'un régulateur de pression sur la ligne de service d'admission pour un fonctionnement fiable et efficace.

Le régulateur de pression livré avec l'électroménager comporte deux filets femelles de 1/2" NPT. Le régulateur doit être installé correctement afin d'être accessible lorsque l'électroménager est installé en position finale.



La pression d'admission doit être contrôlée avec un manomètre et correspondre aux valeurs indiquées ci-dessous :

Gaz naturel → 4.0" W.c.P.

LP/Propane  $\rightarrow$  11.0" W.C.P.

La pression de la conduite d'admission en amont du régulateur doit être de 1" W.c.P. plus haute sur la pression au collecteur afin de vérifier la pression du régulateur.

Le régulateur utilisé sur cette cuisinière peut supporter une pression d'admission maximum de 1/2 PSI (14.0" W.c.P.) Si la pression sur la ligne dépasse cette valeur, un régulateur de réduction est nécessaire.

L'appareil électroménager, sa soupape de fermeture individuelle et le régulateur de pression doivent être déconnectés de la ligne du gaz pendant tout test de pression du système à des pressions dépassant 1/2 psig (3.45 kPa).

La soupape de fermeture manuelle individuelle doit être en position OFF pendant tout test de pression du système des conduites d'alimentation du gaz à des pressions de test égales ou inférieures à 1/2 psig (3.45 kPa).

#### **CONVERSION DU GAZ**

#### **AVERTISSEMENT!**

Avant d'effectuer cette opération, déconnecter l'appareil électroménager du gaz et de l'électricité.

La conversion du gaz devra être effectuée par un professionnel formé par l'entreprise.

Appeler la ligne directe avec le service clientèle pour localiser un professionnel formé par l'entreprise près de chez vous.

La procédure de conversion du gaz pour cette cuisinière inclut 6 étapes :

- 1. Régulateur de pression
- 2. Brûleurs de la surface de cuisson
- 3. Brûleur principal du four
- 4. Brûleur du gril
- 5. Contrôles visuels avant la fermeture du panneau inférieur du four
- 6. Réglage du minimum

La conversion n'est pas complète si toutes les 6 étapes n'ont pas été terminées correctement.

Avant d'effectuer la conversion du gaz, trouver l'emballage contenant l'injecteur de remplacement livré avec toute cuisinière.

**IMPORTANT**: Chaque injecteur comporte un numéro indiquant son diamètre de flux imprimé sur le corps. Consulter le tableau à la page 24 la correspondance entre les injecteurs et les brûleurs.

Conserver les injecteurs retirés de la cuisinière pour une utilisation ultérieure.

#### **ETAPE 1: REGULATEUR DE PRESSION**

Le régulateur de pression fourni avec l'appareil électroménager est un régulateur de pression de type convertible à utiliser avec le Gaz Naturel à une pression nominale de sortie de 4" w.c. ou le gaz LP à une pression nominale de sortie de 11" w.c. et il est prévu par le fabricant pour fonctionner avec l'un(e) de ces gaz / pressions comme indiqué sur les étiquettes apposées sur l'électroménager, l'emballage et le livret d'instructions.

Convertir le régulateur pour une utilisation avec un autre gaz propane LP liquide :

- Dévisser à la main le couvercle supérieur du régulateur, enlever l'attache en plastique blanc du couvercle, inverser sa direction et le revisser fermement contre le couvercle. L'attache en plastique blanche comporte des flèches indiquant la position du gaz naturel (NAT) et le gaz LP (LP).
- 2. Viser à la main le couvercle métallique dans sa position originale sur le régulateur.






# ETAPE 2 : BRULEURS DE LA SURFACE DE CUISSON

Pour remplacer les injecteurs des brûleurs superficiels, soulever les brûleurs et dévisser les injecteurs livrés avec la cuisinière à l'aide d'une {clé à douille} de 7 mm.

Remplacer les injecteurs en utilisant l'équipement de conversion fourni avec la cuisinière ou par un magasin Bertazzoni agréé de pièces de rechange. Chaque injecteur comporte un numéro indiquant son diamètre de flux imprimé sur le corps. Consulter le tableau à la page 24 la correspondance entre les injecteurs et les brûleurs.








#### **ETAPE 3: BRULEUR PRINCIPAL DU FOUR**

Pour remplacer les injecteurs du brûleur principal du four, commencer par enlever le panneau inférieur du four.






Dévisser la vis située sur le coté droit du brûleur et extraire le brûleur de son support.

ATTENTION : Prendre bien soin d'éviter d'endommager l'injecteur et le thermocouple.

Four gauche



#### Four gauche




Four gauche



Four droite



Four droite



Dévisser l'injecteur situé dans l'adaptateur pour le gaz en utilisant une [clé à douille] de 7 mm.

Remplacer l'injecteur en utilisant l'équipement de conversion fourni avec la cuisinière ou par un magasin Bertazzoni agréé de pièces de rechange. Chaque injecteur comporte un numéro indiquant son diamètre de flux imprimé sur le corps. Consulter le tableau à la page 24 la correspondance entre les injecteurs et les brûleurs.

N'ayez pas besoin de l'ajustement d'air sur le brûleur four




Régler le flux d'air principal en dévissant la vis P et en fixant l'intervalle X dans le cône de Venturi à 1/2" (5/16" pour le gaz naturel).

#### **ETAPE 4: BRULEUR GRIL**

Dévisser la vis et extraire le brûleur de son support.


ATTENTION : Prendre bien soin d'éviter d'endommager l'injecteur et le thermocouple.



En utilisant un [nom de l'outil] de 7 mm., dévisser l'injecteur. Remplacer l'injecteur en utilisant l'équipement de conversion fourni avec la cuisinière ou par un magasin Bertazzoni agréé de pièces de rechange. Chaque injecteur comporte un numéro indiquant son diamètre de flux imprimé sur le corps. Consulter le tableau à la page 24 la correspondance entre les injecteurs et les brûleurs.



Régler l'espace X en le fixant sur la position complètement ouverte.



#### **ETAPE 5: CONTROLES VISUELS**

Avant de réinstaller le panneau inférieur, effectuer le contrôle visuel suivant pour garantir que la conversion a été effectuée correctement et sans endommager les autres composants de la cuisinière.

### A) CONNEXION DES THERMOCOUPLES AU THERMOSTAT

Les thermocouples pour le gril et le brûleur principal du four sont connectés au même aimant. Serrer légèrement les deux connexions en alternant entre les deux écrous. Ne pas serrer complètement un thermocouple avant d'avoir commencé à serrer le second.



# B) ALLUMEUR DU FOUR ET POSITION DU THERMOCOUPLE

L'espace approprié entre la pointe de la bougie d'allumage ou thermocouple et le brûleur doit être environ de 1/8".



La pointe de la bougie d'allumage ou du thermocouple doit se superposer complètement au moins avec le premier orifice d'émission de gaz du brûleur.



Après avoir effectué tous ces contrôles visuels, réinstaller le panneau de fond du compartiment du four et définir le minimum pour chaque brûleur.

#### **ETAPE 6: REGLAGE MINIMUM DE LA FLAMME**

#### **AVERTISSEMENT!**

Ces réglages doivent seulement être effectués pour utiliser l'appareil électroménager avec du gaz naturel. Pour l'utilisation avec du gaz propane liquide, la vis du régulateur de pression doit être complètement tournée dans la direction des aiguilles d'une montre.


#### **BRULEURS DE LA SURFACE DE CUISSON**

- 1. Allumer un brûleur à la fois et fixer la poignée sur la position MINIMUM (petite flamme).
- 2. Enlever la poignée.
- 3. La cuisinière est équipée d'une soupape de sécurité. En utilisant un petit tournevis fendu, trouver la soupape de la duse sur le corps de la soupape et tourner la vis de la duse à droite ou à gauche jusqu'à ce que la flamme du brûleur soit réglée au minimum souhaité.
- 4. Vérifier que la flamme ne sort pas lorsqu'on passe rapidement de la position MAXIMUM à la position MINIMUM.



#### **BRULEUR DU FOUR**

- 1. Régler la poignée de contrôle de la température du four au MAXIMUM.
- 2. Fermer la porte du four et le faire fonctionner pendant au moins 10 minutes.
- 3. Régler le poignée au MINIMUM (correspondant à 275°F/135°C ou 220°F/105°C).
- 4. Enlever la poignée.
- 5. Avec un tournevis fendu, tourner la vis d'étranglement (vis by-pass à gauche de la barre du thermostat) et, en observant la flamme en même temps à travers le hublot inférieur du four, évaluer la consistance de la flamme de manière à ce qu'elle reste allumée lorsqu'on passe rapidement du MINIMUM au MAXIMUM.



**Brûleur du gril :** le brûleur du gril fonctionne toujours au maximum, par conséquent aucun réglage minimum n'est nécessaire.

Brûleur	Position	Injecteur	Gaz	Pression	Taux Max		ion Taux Max		Taux Min		By-pass
		diam. [mm.]	Туре	[i.w.c.]	[BTU/h]	[W]	[BTU/h]	[W]	diam. [mm]		
Auxiliaire	R frontal	0,92	NG	4"	3750	1098	900	264	Réglé		
		0,56	LP (Propane)	11"	3750	1098	900	264	0,29		
Semi-Rapide	L & C arrière	1,17	NG	4"	6000	1759	1500	439	Réglé		
	C frontal	0,73	LP (Propane)	11"	6300	1845	1500	439	0,36		
Rapide	R arrière	1,55	NG	4"	10400	3046	2500	732	Réglé		
		0,98	LP (Propane)	11"	11400	3339	2500	732	0,47		
	L Frontal	0,80	NG	4"	2730	799	900	264	Réglé		
Double	Interne	0,50	LP (Propane)	11"	2900	849	900	264	0,29		
brûleur	L Frontal	N°2 x 1,30	NG	4"	15000	4394	4500	1318	Réglé		
	externe	N°2 x 0,83	LP (Propane)	11"	16400	4804	4500	1318	0,65		
Four	Four	1,85	NG	4"	14500	4248	3500	1025	Regle		
Gauche	Coté inférieur	1,10	LP (Propane)	11"	14500	4248	3500	1025	0,54		
Gril	Four	1,70	NG	4"	12000	3516	Max	Max	No by-pass		
Gauche	Coté supérieur	0,98	LP (Propane)	11"	12000	3516	Max	Max	No by-pass		
Four	Four	1,25	NG	4"	7000	2051	2400	703	Regle		
Droite	Coté inférieur	0,75	LP (Propane)	11"	7000	2051	2400	703	0,48		

# LISTE DE CONTROLE DE L'INSTALLATION

- 1. La cuisinière est-elle installée sur ses pieds?
- La protection arrière est-elle connectée de manière fiable ?
- 3. Le dispositif anti-basculement a t-il été installé correctement ?
- 4. La distance des meubles latéraux est-elle conforme aux directives des fabricants ?
- 5. L'installation électrique est-elle correctement mise à la terre ?
- 6. La ligne de service du gaz est-elle connectée selon les directives du fabricant ?
- 7. Tou(te)s les soupapes, butées et joints appropriés ont-ils été installés entre la cuisinière et la ligne de service ?
- 8. Les fuites de la connexion du gaz ont-elles été vérifiées ?
- 9. La cuisinière a t-elle été prévue pour le type de gaz disponible dans la maison?
- 10. L'allumage de tous les brûleurs du four fonctionne-t-il correctement ?
- 11. Le flux d'air vers les brûleurs du four et du gril est-il réglé correctement ?
- 12. La flamme apparaît-elle bleu vif, sans jaune, tache ou remontée de flamme ?
- 13. Le minimum pour tous les brûleurs a-t-il- été réglé ?
- 14. L'allumage du four et du gril fonctionne-t-il correctement ?
- 15. La lumière du four fonctionne-t-elle correctement ?

#### **PREPARATION FINALE**

Avant d'utiliser le four, enlever toute nappe de protection de l'acier inoxydable.

Toutes les parties du corps en acier inoxydable doivent être nettoyées avec de l'eau chaude savonnée et avec un liquide pour le nettoyage de l'acier inoxydable.

S'il se produit une intensification, ne pas utiliser de laine en acier, chiffons abrasifs, nettoyeurs ou poudres! S'il faut érafler l'acier inoxydable pour enlever les matériaux incrustés, mouiller avec un chiffon mouillé, chaud, pour adoucir le matériel, puis utiliser un ébarboir en bois ou nylon. Ne pas utiliser de couteau métallique, spatule ou tout autre outil métallique pour érafler l'acier inoxydable! Les éraflures sont presque impossibles à enlever.

Avant d'utiliser le four pour la préparation des aliments, laver complètement la cavité avec une solution chaude d'eau et de savon pour enlever les résidus et tout(e) poussière ou débris d'installation, puis rincer et essuyer.

#### **MANUEL D'UTILISATEUR**

#### **AVERTISSEMENT!**

Ne pas couvrir les orifices dans le four avec une feuille en aluminium.

Ne pas couvrir le plan de travail avec une feuille en aluminium.

Ne stocker aucun objet inflammable ou objets sous pression dans le compartiment de stockage.

Conserver la zone d'opération de la cuisinière exempte de matériaux combustibles, essence et autres vapeurs et liquides inflammables.

Ne pas stocker de matériaux dangereux ou inflammables dans les meubles au-dessus de l'électroménager.

Ne pas utiliser d'appareil électroménager pour le chauffage.

Ne pas utiliser de sprays aérosol à proximité de l'électroménager pendant la cuisson.


Ne pas s'asseoir ou rester devant la porte du four.

Ne pas utiliser le compartiment du four comme stockage.

#### AGENCEMENT DU BRULEUR DE LA SURFACE DE CUISSON

Reporte les noms de la brochure

- 1. Petit brûleur
- 2. Brûleur moyen
- 3. Brûleur rapide
- 4. Double brûleur (brûleur puissant)
- 5. Plaque chauffante



#### **VENTILATION DE LA PIECE**

L'utilisation d'un appareil électroménager de cuisine à gaz génère de la chaleur et de l'humidité dans la pièce où il est installé. Une ventilation correcte dans la pièce est nécessaire. Vérifier que la cuisine est équipée d'une hotte pour cuisinière de puissance appropriée (400 CFM minimum). Activer le ventilateur à évacuation/hotte de la cuisinière lorsque cela est possible. L'utilisation intensive et continue de l'électroménager peut nécessiter une ventilation supplémentaire, par exemple en ouvrant la fenêtre.

#### **PLAN DE CUISSON**

#### **SYMBOLES**



Position du brûleur (dans ce cas le brûleur frontal droit).



Réglage de la température maximum / Position recommandée de la poignée de contrôle pour l'allumage du brûleur



Réglage de la température minimum

#### FONCTIONNEMENT DU BRULEUR DE LA SURFACE DE CUISSON

#### SOUPAPE DE SECURITÉ DU THERMOCOUPLE

Chaque brûleur d'une cuisinière Bertazzoni est équipé d'un dispositif de sécurité à thermocouple.

Le thermocouple ouvre le flux de gaz vers le brûleur seulement quand il est chaud. Si la flamme s'éteint, le thermocouple arrêtera immédiatement le flux de gaz vers le brûleur en éliminant tout risque pour votre domicile.

Pour une activation plus rapide du thermocouple, allumer toujours les brûleurs à la puissance maximum. Cela permettra au thermocouple d'atteindre la température optimum plus rapidement.

#### ALLUMAGE ELECTRIQUE

Pour activer l'allumage électrique, tourner simplement la poignée de contrôle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre sur la position de puissance maximum (\*). Appuyer sur la poignée pour lancer le flux de gaz et l'étincelle d'allumage. L'étincelle se produira au niveau de la pointe métallique du pivot céramique blanc situé sur le côté du brûleur. Une fois la flamme allumée, relâcher la poignée de contrôle délicatement.

Si la flamme s'éteint, répéter la procédure cidessus.

Le brûleur à double puissance est composé de deux brûleurs (interne et externe). Chaque brûleur est activé par une poignée de contrôle séparée. Les deux brûleurs peuvent fonctionner séparément ou ensemble pour une puissance maximum. Pour activer le brûleur puissant, allumer d'abord le brûleur central, puis l'anneau externe.

ATTENTION : ne pas allumer les brûleurs si le couvercle noir du brûleur n'est pas installé ou centré. La flamme sera irrégulière.

#### **ALLUMAGE MANUEL**

L'allumage manuel est toujours possible, même lorsque l'alimentation est coupée ou en cas de panne d'électricité.

Tourner la poignée de contrôle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre sur la position MAXIMUM. Allumer la flamme avec un briquet de cuisine ou avec une allumette.


# CONSEILS POUR UTLISER LES BRULEURS CORRECTEMENT

#### **AVERTISSEMENT!**


# GARDER LES ENFANTS HORS DE PORTEE DE L'APPAREIL PENDANT LE FONCTIONNEMENT.

# NE PAS PERMETTRE AUX ENFANTS D'UTILISER L'APPAREIL.


1. Toujours vérifier que les capuchons du brûleur sont installés correctement avant le fonctionnement.



2. Vérifier que la flamme sur les brûleurs du plan de travail est complètement bleue et d'aspect régulier comme indiqué ci-dessous.



3. Toujours régler la flamme du brûleur de manière à ce qu'elle ne dépasse pas l'extrémité de la poêle.



# CONSEILS POUR UTLISER LES POELES CORRECTEMENT

#### ATTENTION!

Toujours vérifier que le fond et les manches des poêles ne sortent pas du plan de travail.

Lorsqu'on cuisine avec de la matière grasse inflammable comme l'huile, ne pas laisser la cuisinière sans surveillance.

Utiliser des casseroles de dimension appropriée sur chaque brûleur selon l'indication du schéma ci-dessous.

Brûleur	Dimension recommandée de	
	poêle	
	pouces (mm)	
Petit	31/2"-51/2"(90 - 140)	
Moyen	51/2"- 101/4"(140 - 260)	
Grand	71/8"- 101/4" (180 - 260)	
Double brûleur	82/3"-101/4" (220 - 260)	

Lorsqu'on porte à ébullition des liquides, tourner la poignée en position MINIMUM une fois l'ébullition atteinte pour éviter le débordement. .

Toujours utiliser des casseroles avec des couvercles correspondants.

Sécher le fond des poêles avant le fonctionnement.

Utiliser des casseroles à fond plat, épais (hormis pour la cuisson au wok).

CUISSON AU WOK: Utiliser toujours l'adaptateur wok fourni avec la cuisinière. Le diamètre externe de la casserole Wok ne devra pas être plus petit que 10" (25cm) et plus grand que 16" (40cm).

MIJOTER : Utiliser l'anneau pour l'ébullition légère fourni avec la cuisinière.

#### **USING THE ELECTRIC PLAQUE CHAUFFANTE**

#### **AVERTISSEMENT!**

L'élément de gauffreuse est chaud après l'utilisation.

Attendez du temps suffisant avant de nettoyer la surface.

L'élément électrique de gauffreuse est 120 volts évalués à C.A. 1100 watts.

Roder la gauffreuse avant de l' utiliser pour la première fois.

Si la gauffreuse n'a pas été utilisée pendant une période assez longue, elle devrait être rodée à nouveau.

Pour roder la plaque:

nettoyez la gauffreuse complètement avec de l'eau chaude et savonneuse pour enlever l'enduit protecteur.

rinçage avec un mélange d'un quart de vinaigre et 1 quart d'eau. Séchez complètement.

Versez 1 cuillère à café d'huile végétale au centre de la gauffreuse. N'employez pas l'huile de maïs comme elle devient collante. Frottez l'huile audessus de la surface entière de la gauffreuse en utilisant un tissu lourd.


Tournez le bouton de commande à un arrangement de maximum (7). Arrêtez la chaleur quand l'huile commence à fumer. Permettez à la gauffreuse de se refroidir.

Répétez l'étape 3. Soyez sûrs de couvrir l'entière surface de l'huile

Répètez l'étape 4. Permettez à la gauffreuse de se refroidir. Essuyez la surface entière de la gauffreuse en utilisant un tissu lourd. Appliquez un couches légère d'huile végétale. La gauffreuse est maintenant prête à l'emploi.

#### **UTILISATION:**

Serrez et tournez le bouton dans le sens contraire des aiguilles d'une montre dans la position choisie



Préchauffez à la température maximale, (position 7) pour 15 minutes, puis placez la nourriture sur


la gauffreuse et cuire à la température désirée. L'activation de la gauffreuse est montrée par l' allumage d'une lampe temoin qui se trouve sur le bandeau commandes de l'appareil.

#### **TABLEAU DE CUISSON**


	POSITION	
Oeufs	5-6	300°F to 325°F
		(150°C to 160°C)
Lard ; Saucisse De Petit	6	350°F to 375°F
déjeuner		(177°C to 190°C)
Sandwichs Grillés	5-6	325°F to 350°F
		(160°C to 177°C)
Blancs de poulet Sans os	6	350°F to 375°F
-		(177°C to 190°C)
Côtelettes de porc sans os	6	350°F to 375°F
-		(177°C to 190°C)
Tranches De Jambon	6	350°F to 375°F
		(177°C to 190°C)
Crêpes ; Pain grillé	6	350°F to 375°F
Français		(177°C to 190°C)
Pommes de terre ;	7	375°F to 400°F
Pommes de terre rissolées		(190°C to 205°C)

#### **CUISSON AU FOUR**

#### **SYMBOLES** (four gauche)



#### **SYMBOLES** (four droite)



Sélecteur thermique pour la cuisson au four



Sélecteur du gril

Position recommandée de la poignée de contrôle pour

l'allumage du brûleur

275F

Réglage de la température


minimum du four

550F

Réglage de la température

maximum du four

Démarrage/arrêt du four Indicateur de l'état du four.





Ventilateur de convection et interrupteur pour la lumière du compartiment du four



Interrupteur de la lumière du compartiment du four pour la cuisson au four ou au gril

Sélecteur thermique pour la cuisson au four



Sélecteur du gril



Position recommandée de la poignée de contrôle pour

l'allumage du brûleur

220F

Réglage de la température minimum du four

440F

Réglage de la température maximum du four




Réglage de la température maximum du four

#### **GRILLES DU FOUR**

Les cuisinières Bertazzoni sont équipées d'une grille de qualité et d'un plateau de cuisson émaillé.

Les grilles sont installées sur les guides appropriés de chaque côté du compartiment du four. Insérer la grille entre le guide supérieur et inférieur dans une des 5 positions disponibles.



Pour conserver le four le plus propre possible, cuire la viande sur le plateau.

Le cas échéant, toujours suivre les directives du livre de recettes. L'expérience personnelle vous aidera à déterminer toutes les variations des valeurs reportées dans le tableau. Il est néanmoins recommandé de suivre les instructions de la recette spécifique utilisée.

#### FONCTIONNEMENT DU FOUR À GAZ



#### WARNING

Jamais couvrir aucune fissure, trou ou passage dans le derrière du four, ou couvrir entièrement le plateau avec du material type fuilles d'alluminium. De cette façon le flux d'air pourrait se bloquer dans le four et pourrait causer un empoisonnement par monoxide de carbone. Les feuilles d'alluminium qui recouvrent le plateau pourraient s'encastrer et provoquer un incendie.

#### SOUPAPE DE SECURITÉ DU THERMOCOUPLE

Les fours à gaz Bertazzoni sont équipés d'un dispositif de sécurité à thermocouple et d'un thermostat pour régler la température de cuisson appropriée.

Le thermocouple ouvre le flux de gaz vers le brûleur seulement quand il est chaud. Si la flamme s'éteint, le thermocouple arrêtera immédiatement le flux de gaz vers le brûleur en éliminant tout risque pour votre domicile.

Pour une activation plus rapide du thermocouple, allumer toujours les brûleurs à la puissance maximum. Cela permettra au thermocouple d'atteindre la température optimum plus rapidement.

#### **ATTENTION!**

Lors de l'utilisation du four pour la première fois, il doit fonctionner pendant 15-30 minutes à une température d'environ 500°F / 260°C (four gauche) ou 440°F/227°C(four droite) sans rien cuire à l'intérieur afin d'éliminer toute humidité et odeurs dérivant de l'isolation interne.

#### **ALLUMAGE ELECTRIQUE**

# AVERTISSEMENT! AVERTISSEMENT!

Toujours conserver la porte ouverte lors de l'allumage du four.

INSTRUCTIONS: Ne pas utiliser le four ou le gril en cas de défaut de courant

Ouvrir la porte du four, tourner la manette vers la température maximum, presser la manette pour 1 sec. environ et relâcher. Le circuit d'allumage automatique produira automatiquement des étincelles pour 5 secondes et et cela engagera le termocouple. Ensuite contrôler que la flame du brûleur du four soit et reste correctement allumé, et fermer la porte du four.

Ne pas presser la manette du four pour plus de 2.5 sec. autrement le système d'allumage automatique se bloque et il serait nécessaire rétablir toute la séquence d'allumage; si le brûleur du four ne reste pas correctement allumé au premier tentative, ouvrez la porte de la pièce et attendez 60 sec. minimum avant d'essayer à nouveau l'allumage du brûleur du four.

#### **ATTENTION**

Si la flamme du brûleur du four est éteinte par accident pendant le fonctionnement, tourner la poignée de contrôle de la température dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en position d'arrêt. Attendre au moins 60 secondes avant d'essayer d'allumer le four à nouveau.

#### **CUISSON PAR CONVECTION**

Les fours à gaz Bertazzoni sont équipés d'un ventilateur de CONVECTION.

En mode convection, le ventilateur situé à l'arrière du compartiment du four crée une circulation d'air forcée horizontale. Les avantages de la cuisson par convection sont :

- 1. distribution uniforme de la chaleur dans la totalité de la cavité du four (la viande n'a plus besoin d'être tournée pendant le rôtissage)
- 2. cuisson de différents types de nourriture en même temps, sans transmission des arômes d'un plat à un autre.

Le préchauffage du four n'est pas nécessaire. Pour la cuisson des pâtisseries délicates, il est recommandé de chauffer le four avant d'insérer les plateaux à pâtisserie.

Pour activer le ventilateur de convection, utiliser le sélecteur situé sur le panneau de contrôle.

#### **CUISSON AVEC LE GRIL À GAZ**


#### **ATTENTION**

# Toujours conserver la porte du four ouverte lorsqu'on allume le gril à gaz.

Le gril à gaz est activé avec la même poignée de contrôle utilisée pour régler la température du four.

Pour activer le gril, tourner le poignée de contrôle dans le sens des aiguilles d'une montre sur la position du gril.

Le brûleur du gril fonctionne toujours à une puissance maximum et par conséquent il n'y a pas de réglage de température.



#### **ALLUMAGE ELECTRIQUE**

# INSTRUCTIONS : Ne pas utiliser le four ou le gril en cas de défaut de courant

Ouvrir la porte du four, tourner la manette envers la position de régulation du gril, presser la manette pour 1 sec. environ et relâcher. Le circuit d'allumage automatique produira automatiquement des étincelles pour 5 secondes et et cela engagera le termocouple. Ensuite contrôler que la flame du brûleur du envers la position de régulation du gril soit et reste correctement allumé, et fermer la porte du four.

Ne pas presser la manette du gril pour plus de 2.5 sec. autrement le système d'allumage automatique se bloque et il serait nécessaire rétablir toute la séquence d'allumage; si le brûleur du gril ne reste pas correctement allumé au premier tentative, ouvrez la porte de la pièce et attendez 60 sec. minimum avant d'essayer à nouveau l'allumage du brûleur du gril.

#### **ENTRETENIR VOTRE CUISINIÈRE**


### REMPLACER L'AMPOULE DE LA LUMIÈRE DU FOUR

# AVERTISSEMENT! Déconnecter l'alimentation avant d'entretenir l'unité.

Pour remplacer l'ampoule de la lumière du four, dévisser le couvercle de protection à l'intérieur du four.

Les ampoules de rechange sont disponibles chez les revendeurs de pièces de rechange agréés par le fabricant énumérés à la page 4.

Autrement, utiliser les ampoules disponibles dans le commerce [list SPECS]



#### PANNE DU VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT

Les cuisinières Bertazzoni sont équipées d'un ventilateur de refroidissement. Le ventilateur commence à fonctionner à chaque fois que la poignée du four est sur une position différente de 0 (zéro).

Le ventilateur fait circuler l'air entre le panneau de contrôle et la porte du four, permettant au panneau de contrôle et à la porte du four de rester froids pendant la cuisson.

Le mauvais fonctionnement du ventilateur de refroidissement est indiqué par la lumière de PANNE VENTILATEUR située sur le côté gauche du panneau de contrôle. Si la lumière est allumée, éteindre tous les brûleurs dès que possible et appeler la ligne directe du service clientèle pour programmer la maintenance par un professionnel formé par l'entreprise.

#### **NETTOYER VOTRE CUISINIÈRE**

#### ATTENTION!

Ne jamais utiliser de produits de nettoyage abrasifs!

Les éraflures sur les surfaces en acier inoxydable sont permanentes.

# Ne pas nettoyer la cuisinière quand elle est encore chaude!

Nettoyage après l'installation : Utiliser un produit pour le nettoyage de l'acier inoxydable ou un torchon pour éliminer les résidus de colle du film de protection bleu après l'avoir enlevé.

Nettoyage du plan de travail : nettoyer périodiquement les têtes des brûleurs, les supports en fer pour les poêles et les couvercles des brûleurs à l'eau chaude. Enlever les aliments brûlés et les résidus de gras avec une spatule en caoutchouc. Si le résidu de nourriture empêche le fonctionnement normal des poignées de contrôle, appeler la ligne directe du service clientèle pour programmer la maintenance par un professionnel formé par l'entreprise.

Nettoyage de l'acier inoxydable : pour de meilleurs résultats, utiliser un produit pour le nettoyage de l'acier inoxydable avec une éponge douce ou un chiffon. Autrement, utiliser une éponge douce ou un chiffon avec une solution d'eau chaude et de savon. Ne jamais utiliser de poudres ni de liquides abrasifs!

**Nettoyer les brûleurs :** soulever les têtes du brûleur et les laver dans une solution

d'eau chaude et de savon. Sécher complètement avant de les utiliser à nouveau. Avant de les réinstaller sur le brûleur, vérifier que les orifices pour le flux du gaz ne sont pas bouchés par des résidus de nourriture ou de produit de nettoyage.

de plache chauffante: Nettoyez Nettoyage complètement la plache chauffante des parties de graisse et de nourriture, à l'aide d'une spatule place-bordée, alors qu'il fait encore chaud. Enlevez le plateau d'égouttement et jetez le graisse dans un pot chaud, rinçez et séchez le chiffon de la plache chauffante avec un tissu sec, lourd, brut pour enlever tous résidu et parties restantes de nourriture. Lavez avec de l'eau savonneuse chaude, rinçez et séchez. Une fois que la plache chauffante s'est refroidie, frottez la surface légèrement avec de l'huile vegetable. N'employez pas d'huile de maïs ou des pulvérisateurs de cuisine comme ils deviennent collants. Si la plaque est nettoyée avec n'importe quel autre tissu sec, lourd, brut, elle devra être rodée à nouveau. Ne verser jamais de l'eau froide sur la plaque chaude. Ceci pourrait faire fendre ou déformer la plaque.


Nettoyage de l'émail : les parties émaillées doivent être nettoyées fréquemment avec une solution d'eau chaude et de savon appliquée avec une éponge douce ou un chiffon. Ne jamais utiliser de poudres ni de liquides abrasifs! Ne pas laisser de substances acides ou alcalines sur les parties émaillées (tels que du vinaigre, jus de citron, sel, de la sauce tomate, etc.). Utiliser une spatule en caoutchouc pour enlever les résidus.

Nettoyage du verre de la porte : nettoyer le verre en utilisant une éponge non-abrasive ou un chiffon avec une solution d'eau chaude et savon. Utiliser une spatule en caoutchouc pour enlever les résidus.

Cleaning the inside of the oven glass: Oven feature is the ability to remove the inner glass. After you open the door completely and lock the hinges (fig. 1) unhook the engagements shows the figure (2-3) lift and remove the inner glass (fig. 4) and then clean the crystal. Such an operation is to be performed in cold oven and with a damp cloth, taking care not to use abrasives. To reassemble the glass do the opposite making with the same orientation that has been disassembled, remembering that the smooth part both in vista and the remains inside the screen-printed glass oven door. Once you have reassembled the glass block with the engagements and unlocking hinges.


Caution: do not loosen the hinges if the inner glass is not mounted on the door.

Clean the inside of the oven: To facilitate intensive cleaning of the oven is easy to disassemble the door by following the below instructions. After you open the door completely and lock the hinges (fig. 1),put the door in a semi-open position and using both hands pull it towards you until it is released from the attachment.. To reassemble the door operate in reverse order. They are also easily off the side grids, by unscrewing the nuts that fasten the oven.



**ATTENTION**: pendant le nettoyage de la porte, éviter de verser des résidus de nourriture et de produits de nettoyage dans les orifices de ventilation situés sur le côté supérieur de la porte. Pour nettoyer l'intérieur de la porte du four, appeler un professionnel formé par l'entreprise.

**ATTENTION :** pour en savoir plus sur le nettoyage de l'appareil électroménager, veuillez contacter votre détaillant.



#### **INFORMATIONS IMPORTANTES SUR L'APPAREIL**

MODÈLE					
DATE D'INSTALLATION					
VENDEUR					
INSTALLATEUR					
HOMME DE MAINTENANCE					



BERTAZZONI SpA Via Palazzina 8 42016 Guastalla RE ITALIE

WWW.BERTAZZONI.COM